# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN



(11)Publication number:

2002-152135

(43) Date of publication of application: 24.05.2002

(51)Int.CI.

H04B 10/02 H04B 17/00 H04L 12/44

H04L 12/28 H04L 29/14

(21)Application number: 2000-382614

(71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing:

15.12.2000

(72)Inventor: KAWATE RYUSUKE

YOSHIDA TOSHIKAZU **ASASHIBA NORIHIRO** 

**IWASAKI MITSUYOSHI ICHIBAGASE HIROSHI** 

(30)Priority

Priority number : 2000267606

Priority date: 04.09.2000


Priority country: JP

## (54) OPTICAL MULTI-BRANCH COMMUNICATION SYSTEM

### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To overcome the problem such that the operating condition of an entire system is made adverse since control is performed for switching an active system to a reserve system even when the reserve system of slave station devices 2-2 to 2-n is temporarily down when the active system of a slave station device 2-1 is down but the reserve system of the slave station device 2-1 is normal.

SOLUTION: A master station device monitors the system switching request of the slave station device and controls system switching of the active system and the reserve system in the slave station device.



### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-152135 (P2002-152135A)

(43)公開日 平成14年5月24日(2002.5.24)


(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
H 0 4 B 10/02		H 0 4 B 17/00	R 5K002
17/00		9/00	H 5K030
H 0 4 L 12/44		H 0 4 L 11/00	340 5K033
12/28		11/20	C 5K035
29/14		13/00	3 1 1 5 K 0 4 2
		審查請求未請求	請求項の数15 OL (全23頁)
(21)出願番号	特願2000-382614(P2000-382614)	(71)出願人 000006	
(22)出顧日	平成12年12月15日(2000.12.15)		機株式会社 千代田区丸の内二丁目2番3号 帝介
(31)優先権主張番号 (32)優先日	特願2000-267606(P2000-267606) 平成12年9月4日(2000.9.4)	東京都	モガ 千代田区丸の内二丁目2番3号 三 株式会社内
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者 吉田	俊和
		1	千代田区丸の内二丁目2番3号 三 株式会社内
		(74)代理人 100066	474
		弁理士	田澤 博昭 (外1名)
			最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 光多分岐通信システム

# (57)【要約】

【課題】 例えば、子局装置 2-1 の現用系が故障すると、子局装置 2-1 の予備系が正常であれば、子局装置  $2-2\sim2-n$  の予備系が仮に故障していても、現用系から予備系に切り替える制御を実行するため、システム全体の運用状況を却って悪化させることがある課題があった。

【解決手段】 親局装置が子局装置の系切替要求を監視して、子局装置における現用系と予備系の系切替を制御する。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 親局装置が第1又は第2の光ネットワークを介して複数の子局装置と接続されている光多分岐通信システムにおいて、上記親局装置が上記子局装置の系切替要求を監視して、上記子局装置における現用系と予備系の系切替を制御することを特徴とする光多分岐通信システム。

1

【請求項2】 任意の子局装置の系を切り替える場合、 第1及び第2の光ネットワークに接続されている全子局 装置の系を切り替えるツリー切替方式を採用することを 10 特徴とする請求項1記載の光多分岐通信システム。

【請求項3】 任意の子局装置の系を切り替える場合、 その子局装置の系のみを切り替えるブランチ切替方式を 採用することを特徴とする請求項1記載の光多分岐通信 システム。

【請求項4】 親局装置は、子局装置から系切替要求を 受信すると、全子局装置の障害状況を考慮して系切替制 御実行の可否を決定することを特徴とする請求項2記載 の光多分岐通信システム。

【請求項5】 親局装置は、全子局装置の系を現用系か 20 ら予備系に切り替える場合、予備系の障害台数が現用系の障害台数より少ない場合に限り、系切替制御を実行することを特徴とする請求項4記載の光多分岐通信システム。

【請求項6】・親局装置は、全子局装置の系を予備系から現用系に切り替える場合、現用系の障害台数が予備系の障害台数より少ない場合に限り、系切替制御を実行することを特徴とする請求項4記載の光多分岐通信システム。

【請求項7】 子局装置は、親局装置から系の切替指令を受けたとき、系を切り替えることを特徴とする請求項1から請求項6のうちのいずれか1項記載の光多分岐通信システム。

【請求項8】 親局装置は、子局装置の系切替要求が所定期間連続する場合に限り、系切替制御を実行することを特徴とする請求項1から請求項7のうちのいずれか1項記載の光多分岐通信システム。

【請求項9】 PONシステムにおける2重化された光 多分岐区間の切替制御に適用することを特徴とする請求 項1から請求項8のうちのいずれか1項記載の光多分岐 40 通信システム。

【請求項10】 親局装置は子局装置の現用系又は予備系から上りメッセージを受信すると、その上りメッセージを出力し、上記子局装置は上記親局装置の現用系又は予備系から下りメッセージを受信すると、その下りメッセージを出力することを特徴とする請求項1から請求項9のうちのいずれか1項記載の光多分岐通信システム。

【請求項11】 親局装置は子局装置の現用系及び予備 系から上りメッセージの同報配信を受けると、何れか一 方の上りメッセージを選択して出力し、上記子局装置は 50

上記親局装置の現用系及び予備系から下りメッセージの同報配信を受けると、何れか一方の下りメッセージを選択して出力することを特徴とする請求項1から請求項9のうちのいずれか1項記載の光多分岐通信システム。

2

【請求項12】 子局装置は、親局装置の現用系及び予備系に同報配信する上りメッセージのうち、何れか一方の上りメッセージの送信を停止させることを特徴とする請求項11記載の光多分岐通信システム。

【請求項13】 同報配信するメッセージの何れか一方を遮断して配信を不許可にするゲートを子局装置に設けたことを特徴とする請求項11記載の光多分岐通信システム。.

【請求項14】 同報配信されたメッセージの何れか一方を遮断して出力を不許可にするゲートを親局装置に設けたことを特徴とする請求項11記載の光多分岐通信システム。

【請求項15】 親局装置は、系切替を実施して所定の時間が経過するまでの間、選択された系のメッセージの出力を不許可にすることを特徴とする請求項11記載の光多分岐通信システム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、2重化された光 多分岐(PON: Passive Optical N etwork)区間の切替を制御する光多分岐通信シス テムに関するものである。

[0002]

30

【従来の技術】従来から親局装置と複数の子局装置とが 光ファイバで接続された光多分岐通信システムがある。 図24は1つの親局装置と複数の子局装置とが光ファイ バで接続された光多分岐通信システムの概要構成を示す ブロック図である。図24のシステムは、ITU-T (国際電気通信連合電気通信標準化部門:Intern ational Telecommunication Union-Telecommunication) 勧告G.983.1に定義された光多分岐通信システム の構成を示している。

【0003】ITU-T勧告G. 983. 1では、親局装置1からの下り光信号は、光スプリッタ3によって子局装置2-1~2-nに同報分配され、子局装置2-1~2-nからの上り信号は、光スプリッタ3によって多重化されて親局装置1に送出される。この際、光スプリッタ3上で子局装置2-1~2-nからの上り信号を多重化するためのアクセス制御(遅延制御)が行われる。この遅延制御も、ITU-T勧告G. 983. 1に記載されている。

【0004】また、ITU-T勧告I.630やG.783では、図25に示すように東局装置と西局装置間を完全に二重化した冗長光通信システムを定義している。図25において、11は東局装置、12は西局装置、1

3は現用系の東局側信号終端部、14は予備系の東局側信号終端部、15,16は西局装置12から送信されるトラヒック(主信号)と選択信号を受信する受信部、17,18は受信部15,16により受信された選択信号を入力して、その選択信号を選択制御部25に出力する選択信号分離部、19,20は選択制御部25から出力された選択信号を送信部21,22に出力する選択信号を通入部、21,22はトラヒックと選択信号を西局装置12に送信する送信部である。

【0005】23は選択制御部25の指示の下、現用系 10 の東局側信号終端部13又は予備系の東局側信号終端部14により受信されたトラヒックを選択して出力する2-1セレクタ、24は選択制御部25の指示の下、トラヒックを現用系の東局側信号終端部13又は予備系の東局側信号終端部14の少なくとも一方に出力する方路設定部、25は選択信号に基づいて2-1セレクタ23及び方路設定部24を制御する選択制御部である。

【0006】26は現用系の西局側信号終端部、27は 予備系の西局側信号終端部、28,29は東局装置11 から送信されるトラヒックと選択信号を受信する受信 部、30,31は受信部28,29により受信された選 択信号を入力して、その選択信号を選択制御部38に出 力する選択信号分離部、32,33は選択制御部38か ら出力された選択信号を送信部34,35に出力する選 択信号挿入部、34,35はトラヒックと選択信号を東 局装置11に送信する送信部である。

【0007】36は選択制御部38の指示の下、現用系の西局側信号終端部26又は予備系の西局側信号終端部27により受信されたトラヒックを選択して出力する2-1セレクタ、37は選択制御部38の指示の下、トラ 30ヒックを現用系の西局側信号終端部26又は予備系の西局側信号終端部27の少なくとも一方に出力する方路設定部、38は選択信号に基づいて2-1セレクタ36及び方路設定部37を制御する選択制御部である。図26は東局装置11における装置故障検出時の制御例を示す説明図である。なお、図26のプロトコルはITU-T勧告1.630に準拠している。

【0008】次に動作について説明する。ここでは、東局装置11に障害が発生する場合を例にして説明する。東局装置11に障害が発生していない状況下では、2-401セレクタ23及び方路設定部24が現用系の東局側信号終端部13を選択し、2-1セレクタ36及び方路設定部37が現用系の西局側信号終端部26を選択しているものとする。したがって、トラヒックは現用系を介して送受信される。

【0009】まず、東局装置11に障害が発生していない状況下では(S1)、東局装置11の選択制御部25は、"切替要求なし"を示すK1バイトと、"現用系を選択中"を示すK2バイトとから構成された選択信号を現用系及び予備系の選択信号挿入部19,20に出力す 50

る。選択信号は東局装置11の送信部21,22により 西局装置12に送信され、西局装置12の受信部28, 29が当該選択信号を受信して、選択信号分離部30, 31が当該選択信号を選択制御部38に出力する。

【0010】西局装置12の選択制御部38は、選択信号分離部30,31から選択信号を受けると、その選択信号に基づいて2-1セレクタ36及び方路設定部37を制御する。ここでは、K1バイトが"切替要求なし"を示しているので、2-1セレクタ36及び方路設定部37の選択状況を維持する(現用系の選択を維持する)。なお、西局装置12も東局装置11と同様に、K1バイトとK2バイトから構成された選択信号を東局装置11に送信するが、この例では、西局装置12には障害が発生しないものとして取り扱うので、常に、"切替要求なし"を示すK1バイトを送信する。

【0011】次に、東局装置11における現用系の受信部15で装置故障が発生すると(S2,S3)、東局装置11の選択制御部25は、2-1セレクタ23及び方路設定部24を予備系に切り替える指令を出力する。また、東局装置11の選択制御部25は、"現用SF(信号不良)による切替要求中"を示すK1バイトと、"予備系を選択中"を示すK2バイトとから構成された選択信号を現用系及び予備系の選択信号挿入部19,20に出力する。選択信号は東局装置11の送信部21,22により西局装置12に送信され、西局装置12の受信部28,29が当該選択信号を選択制御部38に出力する。30,31が当該選択信号を選択制御部38に出力する。

【0012】西局装置12の選択制御部38は、選択信号分離部30,31から選択信号を受けると、その選択信号に基づいて2-1セレクタ36及び方路設定部37を制御する。ここでは、K1バイトが"現用SF(信号不良)による切替要求中"を示し、K2バイトが"予備系を選択中"を示しているので、2-1セレクタ36及び方路設定部37を予備系に切り替える指令を出力する。以降、トラヒックは予備系を介して送受信される。なお、西局装置12は、S2の段階では、東局装置11の装置故障を検出し得ないので、"現用系を選択中"を示すK2バイトを送信するが、S3の段階では、東局装置11の装置故障を検出しているので、"予備系を選択中"を示すK2バイトを送信する。

【0013】次に、東局装置11における現用系の受信部15で装置故障が回復した場合(S4)、東局装置11の選択制御部25は、2-1セレクタ23及び方路設定部24の選択状況を維持する(予備系の選択を維持する)。また、東局装置11の選択制御部25は、"現用系への切戻し禁止要求中"を示すK1バイトと、"予備系を選択中"を示すK2バイトとから構成された選択信号を現用系及び予備系の選択信号挿入部19,20に出力する。選択信号は東局装置11の送信部21,22に

6

より西局装置12に送信され、西局装置12の受信部28,29が当該選択信号を受信して、選択信号分離部30,31が当該選択信号を選択制御部38に出力する。【0014】西局装置12の選択制御部38は、選択信号分離部30,31から選択信号を受けると、その選択信号に基づいて2-1セレクタ36及び方路設定部37を制御する。ここでは、K1バイトが"現用系への切戻し禁止要求中"を示しているので、2-1セレクタ36及び方路設定部37の選択状況を維持する(予備系の選択を維持する)。

【0015】次に、東局装置11における予備系の受信部16で信号劣化が発生すると(S5,S6)、東局装置11の選択制御部25は、2-1セレクタ23及び方路設定部24を現用系に切り替える指令を出力する。また、東局装置11の選択制御部25は、"予備SD(信号劣化)による切替要求中"を示すK1バイトと、"現用系を選択中"を示すK2バイトとから構成された選択信号を現用系及び予備系の選択信号挿入部19,20に出力する。選択信号は東局装置11の送信部21,22により西局装置12に送信され、西局装置12の受信部2028,29が当該選択信号を受信して、選択信号分離部30,31が当該選択信号を選択制御部38に出力する。

【0016】西局装置12の選択制御部38は、選択信号分離部30,31から選択信号を受けると、その選択信号に基づいて2-1セレクタ36及び方路設定部37を制御する。ここでは、K1バイトが"予備SD(信号劣化)による切替要求中"を示し、K2バイトが"現用系を選択中"を示しているので、2-1セレクタ36及び方路設定部37を現用系に切り替える指令を出力する。以降、トラヒックは現用系を介して送受信される。なお、西局装置12は、S5の段階では、東局装置11の信号劣化を検出し得ないので、"予備系を選択中"を示すK2バイトを送信する。

【0017】次に、東局装置11における予備系の受信部16で信号劣化が回復した場合(S7)、東局装置11の選択制御部25は、2-1セレクタ23及び方路設定部24の選択状況を維持する(現用系の選択を維持す40る)。また、東局装置11の選択制御部25は、"切替要求なし"を示すK1バイトと、"現用系を選択中"を示すK2バイトとから構成された選択信号を現用系及び予備系の選択信号挿入部19,20に出力する。選択信号は東局装置11の送信部21,22により西局装置12に送信され、西局装置12の受信部28,29が当該メッセージを受信して、選択信号分離部30,31が当該選択信号を選択制御部38に出力する。

【0018】西局装置12の選択制御部38は、選択信号分離部30,31から選択信号を受けると、その選択50

信号に基づいて2-1セレクタ36及び方路設定部37を制御する。ここでは、K1バイトが"切替要求なし"を示しているので、2-1セレクタ36及び方路設定部37の選択状況を維持する(現用系の選択を維持する)。

#### [0019]

(4)

【発明が解決しようとする課題】従来の光多分岐通信システムは以上のように構成されているので、東局装置11が現用系の装置故障を検出すると、自ら予備系に切り替える制御を実行する。したがって、複数台の東局装置11が西局装置12に接続されるツリー形態が採用される場合(図24を参照:図24では子局装置2−1~2−nが東局装置11に相当し、親局装置1が西局装置12に相当する)、例えば、子局装置2−1の現用系が故障すると、子局装置2−1の予備系が正常であれば、子局装置2−2~2−nの予備系が仮に故障していても、現用系から予備系に切り替える制御を実行するため、システム全体の運用状況を却って悪化させることがある課題があった。

【0020】この発明は上記のような課題を解決するためになされたもので、システム全体の運用状況が改善される場合に限り、系の切替制御を実行することができる 光多分岐通信システムを得ることを目的とする。

#### [0021]

【課題を解決するための手段】この発明に係る光多分岐 通信システムは、親局装置が子局装置の系切替要求を監 視して、子局装置における現用系と予備系の系切替を制 御するようにしたものである。

【0022】この発明に係る光多分岐通信システムは、任意の子局装置の系を切り替える場合、第1及び第2の光ネットワークに接続されている全子局装置の系を切り替えるツリー切替方式を採用するようにしたものである。

【0023】この発明に係る光多分岐通信システムは、 任意の子局装置の系を切り替える場合、その子局装置の 系のみを切り替えるブランチ切替方式を採用するように したものである。

【0024】この発明に係る光多分岐通信システムは、 親局装置が子局装置から系切替要求を受信すると、全子 局装置の障害状況を考慮して系切替制御実行の可否を決 定するようにしたものである。

【0025】この発明に係る光多分岐通信システムは、 全子局装置の系を現用系から予備系に切り替える場合、 予備系の障害台数が現用系の障害台数より少ない場合に 限り、系切替制御を実行するようにしたものである。

【0026】この発明に係る光多分岐通信システムは、 全子局装置の系を予備系から現用系に切り替える場合、 現用系の障害台数が予備系の障害台数より少ない場合に 限り、系切替制御を実行するようにしたものである。

【0027】この発明に係る光多分岐通信システムは、

親局装置から系の切替指令を受けたとき、子局装置が系 を切り替えるようにしたものである。

【0028】この発明に係る光多分岐通信システムは、 子局装置の系切替要求が所定期間連続する場合に限り、 系切替制御を実行するようにしたものである。

【0029】この発明に係る光多分岐通信システムは、 PONシステムにおける2重化された光多分岐区間の切替制御に適用するようにしたものである。

【0030】この発明に係る光多分岐通信システムは、 親局装置が子局装置の現用系又は予備系から上りメッセ 10 ージを受信すると、その上りメッセージを出力し、子局 装置が親局装置の現用系又は予備系から下りメッセージ を受信すると、その下りメッセージを出力するようにし たものである。

【0031】この発明に係る光多分岐通信システムは、 親局装置が子局装置の現用系及び予備系から上りメッセ ージの同報配信を受けると、何れか一方の上りメッセー ジを選択して出力し、子局装置が親局装置の現用系及び 予備系から下りメッセージの同報配信を受けると、何れ か一方の下りメッセージを選択して出力するようにした 20 ものである。

【0032】この発明に係る光多分岐通信システムは、 親局装置の現用系及び予備系に同報配信する上りメッセ ージのうち、何れか一方の上りメッセージの送信を停止 させるようにしたものである。

【0033】この発明に係る光多分岐通信システムは、 同報配信するメッセージの何れか一方を遮断して配信を 不許可にするゲートを子局装置に設けたものである。

【0034】この発明に係る光多分岐通信システムは、同報配信されたメッセージの何れか一方を遮断して出力 30を不許可にするゲートを親局装置に設けたものである。

【0035】この発明に係る光多分岐通信システムは、 系切替を実施して所定の時間が経過するまでの間、選択 された系のメッセージの出力を不許可にするようにした ものである。

[0036]

【発明の実施の形態】以下、この発明の実施の一形態を 説明する。

実施の形態 1. 図 1 はこの発明の実施の形態 1 による光 多分岐通信システムを示す全体構成図であり、図におい 40 て、5 1 は親局装置、5 2 - 1 ~ 5 2 - n は子局装置、 5 3 は光カプラ等で構成されるODN(Optical

DistributionNetwork)、61は 現用系の親局側信号終端部、62は予備系の親局側信号 終端部、63は現用系の子局側信号終端部、64は予備 系の子局側信号終端部である。

【0037】図2はこの発明の実施の形態1による光多分岐通信システムを示す詳細構成図であり、図において、52は子局装置52-1~52-nのうちの何れかの子局装置、71は選択制御部73の指示の下、現用系 50

の親局側信号終端部 6 1 又は予備系の親局側信号終端部 6 2 により受信されたトラヒックを選択して出力する 2 ー1 セレクタ、7 2 は選択制御部 7 3 の指示の下、トラヒックを現用系の親局側信号終端部 6 1 又は予備系の親局側信号終端部 6 2 の少なくとも一方に出力する方路設定部、7 3 は P L O A M セルの一種である P S T (P O N Section Trace)メッセージに含まれる K 1 / K 2 バイトに基づいて 2 ー 1 セレクタ 7 1 及び方路設定部 7 2 を制御する選択制御部である。

8

【0038】74,75は選択制御部73から出力されたPLOAMセルの一種であるPSTメッセージを送受信部78,79に出力するPLOAMセル挿入部、76,77は遅延制御実行用のPLOAMグラントを生成して、そのPLOAMグラントを送受信部78,79に出力するグラント生成部、78,79はトラヒック、PLOAMセル及びPLOAMグラントを子局装置52に送信する一方、子局装置52からトラヒックとPLOAMセルを受信する送受信部、80,81は送受信部78,79により受信されたPLOAMセルを入力して、そのPLOAMセルの一種であるPSTメッセージを選択制御部73に出力するPLOAMセル分離部である。

【0039】82は選択制御部84の指示の下、現用系の子局側信号終端部63又は予備系の子局側信号終端部64により受信されたトラヒックを選択して出力する2-1セレクタ、83は選択制御部84の指示の下、トラヒックを現用系の子局側信号終端部63又は予備系の子局側信号終端部64の少なくとも一方に出力する方路設定部、84はPLOAMセルの一種であるPSTメッセージに基づいて2-1セレクタ82及び方路設定部83を制御する選択制御部である。

【0040】85,86は送受信部89,90により受信されたPLOAMグラントを検出するグラント検出部、87,88はグラント検出部85,86により検出されたPLOAMグラントの指示するタイミングで、選択制御部73から出力されたPSTメッセージを含むPLOAMセルを送受信部89,90に出力するPLOAMセルを親局装置51に送信する一方、親局装置51からトラヒック、PLOAMセル及びPLOAMグラントを受信する送受信部、91,92は送受信部89,90により受信されたトラヒックを入力して、そのPLOAMセルの一種であるPSTメッセージを選択制御部84に出力するPLOAMセル分離部である。図3及び図4は子局装置52における装置故障検出時の制御例を示す説明図である(非復帰モードの場合)。

【0041】次に動作について説明する。ここでは、子局装置52に障害が発生する場合を例にして説明する。 子局装置52に障害が発生していない状況下では、2-1セレクタ82及び方路設定部83が現用系の子局側信 号終端部63からのトラヒックを選択し、2-1セレク

タ71及び方路設定部72が現用系の親局側信号終端部 61からのトラヒックを選択しているものとする。した がって、トラヒックは現用系を介して送受信される。

【0042】まず、子局装置52に障害が発生していな い状況下では(S11)、子局装置52の選択制御部8 4は、"切替要求なし"を示すK1バイトと、"現用系 を選択中"を示すK2バイトとから構成されたPSTメ ッセージを現用系及び予備系のPLOAMセル挿入部8 7,88に出力する。当該PSTメッセージを含むPL 〇AMセルは子局装置52の送受信部89,90により 10 親局装置51に送信され、親局装置51の送受信部7 8, 79が当該PLOAMセルを受信して、PLOAM セル分離部80、81が当該PLOAMセルに含まれた PSTメッセージを選択制御部73に出力する。

【0043】親局装置51の選択制御部73は、PLO AMセル分離部80、81からPSTメッセージを受け ると、そのPSTメッセージに基づいて2-1セレクタ 71及び方路設定部72を制御する。ここでは、K1バ イトが"切替要求なし"を示しているので、2-1セレ クタ71及び方路設定部72の選択状況を維持する(現 20 用系の選択を維持する)。なお、親局装置51も子局装 置52と同様に、K1バイトとK2バイトから構成され たPSTメッセージを子局装置52に送信するが、この 例では、親局装置51には障害が発生しないものとして 取り扱うので、常に、"切替要求なし"を示すK1バイ トを送信する。

【0044】次に、子局装置52における現用系の送受

信部89で装置故障が発生すると(S12, S13, S

14)、子局装置52の選択制御部84は、"現用SF (信号不良) による切替要求中"を示すK1バイトと、 "現用系を選択中"を示すK2バイトとから構成された PSTメッセージを現用系及び予備系のPLOAMセル 挿入部87,88に出力する。当該PSTメッセージを 含むPLOAMセルは子局装置52の送受信部89,9 0により親局装置51に送信され、親局装置51の送受 信部78, 79が当該PLOAMセルを受信して、PL OAMセル分離部80, 81が当該PLOAMセルに含 まれたPSTメッセージを選択制御部73に出力する。 【0045】親局装置51の選択制御部73は、PLO AMセル分離部80, 81からPSTメッセージを受け 40 ると、そのPSTメッセージセルに基づいて2-1セレ クタ71及び方路設定部72を制御する。ここでは、K 1バイトが"現用SF(信号不良)による切替要求中" を示しているので、2-1セレクタ71及び方路設定部 72を予備系に切り替える指令を出力する。なお、親局 装置51は、S12の段階では、子局装置52の装置故 障を検出し得ないので、"現用系を選択中"を示すK2 バイトを送信するが、S13の段階では、子局装置52 の装置故障を検出しているので、"予備系を選択中"を 示すK2バイトを送信する。

【0046】ただし、親局装置51に接続されている全 子局装置52-1~52-nの系を現用系から予備系に 切り替えるツリー切替方式を採用する場合には、全子局 装置52-1~52-nの障害状況を考慮して系切替制 御実行の可否を決定する (K2バイトの更新の有無を決 定する)。例えば、全子局装置52-1~52-nにお ける予備系の障害台数が現用系の障害台数より少ない場 合に限り、系切替制御を実行するようにする。一方、ツ リー切替方式ではなく、子局単位の切替、つまり各子局 装置を異なる系に選択可能なブランチ切替方式を採用す る場合には、故障した子局装置52の系のみを切り替え

10

【0047】また、親局装置51の選択制御部73は、 上述したようにS13の段階において、"切替要求な し"を示すK1バイトと、"予備系を選択中"を示すK 2バイトとから構成された PSTメッセージを現用系及 び予備系のPLOAMセル挿入部74, 75に出力す る。当該PSTメッセージを含むPLOAMセルは親局 装置51の送受信部78,79により子局装置52に送 信され、子局装置52の送受信部89,90が当該PL OAMセルを受信して、PLOAMセル分離部91,9 2が当該PLOAMセルに含まれたPSTメッセージを 選択制御部84に出力する。

て、他の子局装置の系を切り替えることはしない。

【0048】子局装置52の選択制御部84は、PLO AMセル分離部91,92からPSTメッセージを受け ると、S14の段階において、そのPSTメッセージに 基づいて2-1セレクタ82及び方路設定部83を制御 する。ここでは、K2バイトが"予備系を選択中"を示 しているので、2-1セレクタ82及び方路設定部83 を予備系に切り替える指令を出力する。以降、トラヒッ クは予備系を介して送受信される。

【0049】次に、子局装置52における現用系の送受 信部89で装置故障が回復した場合(S15)、子局装 置52の選択制御部84は、"現用系への切戻し禁止要 求中"又は"切替要求なし"を示すK1バイトと、"予 備系を選択中"を示すK2バイトとから構成されたPS Tメッセージを現用系及び予備系のPLOAMセル挿入 部87,88に出力する。当該PSTメッセージを含む PLOAMセルは子局装置52の送受信部89,90に より親局装置51に送信され、親局装置51の送受信部 78, 79が当該PLOAMセルを受信して、PLOA Mセル分離部80,81が当該PLOAMセルに含まれ たPSTメッセージを選択制御部73に出力する。

【0050】親局装置51の選択制御部73は、PLO AMセル分離部80, 81からPSTメッセージを受け ると、そのPSTメッセージに基づいて2-1セレクタ 71及び方路設定部72を制御する。ここでは、K1バ イトが"現用系への切戻し禁止要求中"又は"切替要求 なし"を示しているので、2-1セレクタ71及び方路 設定部72の選択状況を維持する(予備系の選択を維持

する)。

【0051】次に、子局装置52における予備系の送受 信部90で信号劣化が発生すると(S16, S17, S 18)、子局装置52の選択制御部84は、"予備SD (信号劣化)による切替要求中"を示すK1バイトと、 "予備系を選択中"を示すK2バイトとから構成された PSTメッセージを現用系及び予備系のPLOAMセル 挿入部87.88に出力する。当該PSTメッセージを 含むPLOAMセルは子局装置52の送受信部89,9 0により親局装置51に送信され、親局装置51の送受 10 信部78,79が当該PLOAMセルを受信して、PL OAMセル分離部80, 81が当該PLOAMセルに含 まれたPSTメッセージを選択制御部73に出力する。 【0052】親局装置51の選択制御部73は、PLO AMセル分離部80,81からPSTメッセージを受け ると、そのPSTメッセージに基づいて2-1セレクタ 71及び方路設定部72を制御する。ここでは、K1バ イトが"予備SD(信号劣化)による切替要求中"を示 しているので、2-1セレクタ71及び方路設定部72 を現用系に切り替える指令を出力する。なお、親局装置 20 51は、S16の段階では、子局装置52の信号劣化を 検出し得ないので、"予備系を選択中"を示すK2バイ トを送信するが、S17の段階では、子局装置52の信 号劣化を検出しているので、"現用系を選択中"を示す K2バイトを送信する。

11

【0053】ただし、親局装置51に接続されている全子局装置52-1~52-nの系を予備系から現用系に切り替えるツリー切替方式を採用する場合には、全子局装置52-1~52-nの障害状況を考慮して系切替制御実行の可否を決定する(K2バイトの更新の有無を決30定する)。例えば、全子局装置52-1~52-nにおける現用系の障害台数が予備系の障害台数より少ない場合に限り、系切替制御を実行するようにする。一方、ツリー切替方式ではなく、ブランチ切替方式を採用する場合には、故障した子局装置52の系のみを切り替えて、他の子局装置の系を切り替えることはしない。

【0054】また、親局装置51の選択制御部73は、上述したようにS17の段階において、"切替要求なし"を示すK1バイトと、"現用系を選択中"を示すK2バイトとから構成されたPSTメッセージを現用系及40び予備系のPLOAMセル挿入部74,75に出力する。当該PSTメッセージを含むPLOAMセルは親局装置51の送受信部78,79により子局装置52に送信され、子局装置52の送受信部89,90が当該PLOAMセルを受信して、PLOAMセル分離部91,92が当該PLOAMセルに含まれたPSTメッセージを選択制御部84に出力する。

【0055】子局装置52の選択制御部84は、PLO AMセル分離部91,92からPSTメッセージを受け ると、S18の段階において、そのPSTメッセージに50

基づいて2-1セレクタ82及び方路設定部83を制御する。ここでは、K2バイトが"現用系を選択中"を示しているので、2-1セレクタ82及び方路設定部83を現用系に切り替える指令を出力する。以降、トラヒックは現用系を介して送受信される。

【0056】次に、子局装置52における予備系の送受信部90で信号劣化が回復した場合(S19)、子局装置52の選択制御部84は、"切替要求なし"を示すK1バイトと、"現用系を選択中"を示すK2バイトとから構成されたPSTメッセージを現用系及び予備系のPLOAMセル挿入部87,88に出力する。当該PSTメッセージを含むPLOAMセルは子局装置52の送受信部89,90により親局装置51に送信され、親局装置51の送受信部78,79が当該PLOAMセルを受信して、PĹOAMセル分離部80,81が当該PLOAMセルに含まれたPSTメッセージを選択制御部73に出力する。

【0057】親局装置51の選択制御部73は、PLOAMセル分離部80,81からPSTメッセージを受けると、そのPSTメッセージに基づいて2-1セレクタ71及び方路設定部72を制御する。ここでは、K1バイトが"切替要求なし"を示しているので、2-1セレクタ71及び方路設定部72の選択状況を維持する(現用系の選択を維持する)。

【0058】以上で明らかなように、この実施の形態1によれば、親局装置が子局装置の系切替要求を監視して、子局装置における現用系と予備系の系切替を制御するように構成したので、システム全体の運用状況が改善される場合に限り、系の切替制御を実行することができる効果を奏する。

【0059】ここで、図5はこの実施の形態1による装置故障時の系切替を示すシーケンス図であり、図6は従来例による装置故障時の系切替を示すシーケンス図である。図5からも明らかなように、この実施の形態1では、子局装置52に故障が発生すると、最初に親局装置51が系切替を実施し(T9を参照)、その後、子局装置52が系切替を実施する(T12を参照)。したがって、親局装置51と子局装置52では、T9~T12の期間中、選択系の不一致が発生する。

【0060】これに対して、従来例では、子局装置(東局装置11に相当)に故障が発生すると、最初に子局装置が系切替を実施し(T96を参照)、PLOAMグラントの指示するタイミングで、K1バイトとK2バイトとから構成されたPLOAMセルを親局装置(西局装置12に相当)に送信する。その後、親局装置がK1バイトとK2バイトに基づいて系切替を実施する(T100を参照)。したがって、親局装置と子局装置では、T96~T100の期間中、選択系の不一致期間と、従来例による選択系の不一致期間と、従来例による選択系の不一致期間を比較すると、従来例の場合、

(8)

10

作する。

PLOAMグラントの指示するタイミングで、PLOA Mセルを親局装置に送信しなければならない分、選択系 の不一致期間が長くなる。

13

【0061】実施の形態2.上記実施の形態1では、現用系の送受信部89の装置故障が回復しても、現用系への切戻しを禁止する非復帰モードに適用する場合について示したが、現用系への切戻しを要求する復帰モードに適用するようにしてもよい。図7は子局装置52における装置故障検出時の制御例を示す説明図である(復帰モードの場合)。

【0062】以下、具体的に説明するが、S11~S1 4は図3と同様であるので説明を省略する。子局装置5 2における現用系の送受信部89で装置故障が回復した 場合(S21)、子局装置52の選択制御部84は、

"現用系への切戻し要求中"又は"切替要求なし"を示すK1バイトと、"予備系を選択中"を示すK2バイトとから構成されたPSTメッセージを現用系及び予備系のPLOAMセル挿入部87,88に出力する。当該PSTメッセージを含むPLOAMセルは子局装置52の送受信部89,90により親局装置51に送信され、親20局装置51の送受信部78,79が当該PLOAMセルを受信して、PLOAMセル分離部80,81が当該PLOAMセルに含まれたPSTメッセージを選択制御部73に出力する。

【0063】親局装置51の選択制御部73は、PLOAMセル分離部80,81からPSTメッセージを受けると、そのPSTメッセージに基づいて2-1セレクタ71及び方路設定部72を制御する。ここでは、K1バイトが"現用系への切戻し要求中"を示しているので、図示せぬ回復保護タイマを起動し、この段階では2-1セレクタ71及び方路設定部72の選択状況を維持する(予備系の選択を維持する)。

【0064】回復保護タイマがタイムアップすると、S 22の段階に移行し、親局装置51の選択制御部73 は、2-1セレクタ71及び方路設定部72を現用系に 切り替える指令を出力する。また、親局装置51の選択 制御部73は、"切替要求なし"を示すK1バイトと、 "現用系を選択中"を示すK2バイトとから構成された PSTメッセージを現用系及び予備系のPLOAMセル 挿入部74,75に出力する。当該PSTメッセージを 40 含むPLOAMセルは親局装置51の送受信部78,7 9により子局装置52に送信され、子局装置52の送受 信部89,90が当該PLOAMセルを受信して、PL OAMセル分離部 9 1, 9 2 が当該 PLOAMセルに含 まれたPSTメッセージを選択制御部84に出力する。 【0065】子局装置52の選択制御部84は、PLO AMセル分離部91,92からPSTメッセージを受け ると、そのPSTメッセージに基づいて2-1セレクタ

82及び方路設定部83を制御する。ここでは、K2バ

イトが"現用系を選択中"を示しているので、2-1セ 50

レクタ82及び方路設定部83を現用系に切り替える指令を出力する。以降、トラヒックは現用系を介して送受信される。なお、子局装置52の選択制御部84は、S23の段階において、"切替要求なし"を示すK1バイトと、"現用系を選択中"を示すK2バイトとから構成されたPSTメッセージを親局装置51に送信する。

【0066】ここで、図8はこの実施の形態2による装置故障時の系切替を示すシーケンス図であるが、図8からも明らかなように、選択系の不一致期間が上記実施の形態1の場合と同様になる。

【0067】実施の形態3.上記実施の形態1,2では、親局装置51が常に"切替要求なし"を示すK1バイトを送信し、子局装置52がK2バイトにしたがって系切替を実施するものについて示したが、親局装置51が必要に応じてK1バイトも更新し、子局装置52がK1,K2バイトにしたがって系切替を実施するようにしてもよい。

【0068】図9及び図10は子局装置52における装置故障検出時の制御例を示す説明図であり(非復帰モードの場合)、上記実施の形態1における図3及び図4に対応する図である。切替制御の基本的な動作は上記実施の形態1と同様であるが、例えばS13°の段階では、"切替要求なし"の代わりに、"現用SFによる切替要求中"を示すK1バイトを送信するようにしている。また、S15"及びS16°の段階で、"現用系への切戻し禁止要求中"の代わりに、"切替要求なし"を示すK1バイトを送信するようにしても、制御上、問題なく動

【0069】図11及び図12は子局装置52における装置故障検出時の制御例を示す説明図であり(復帰モードの場合)、上記実施の形態2における図7に対応する図である。切替制御の基本的な動作は上記実施の形態2と同様であるが、例えばS13'の段階では、"切替要求なし"の代わりに、"現用SFによる切替要求中"を示すK1バイトを送信するようにしている。

【0070】実施の形態4.上記実施の形態1~3では、現用系及び予備系の双方を利用して、PSTメッセージを送信するものについて示したが、現在非選択中の系を利用して、PSTメッセージを送信するようにしてもよい。

【0071】また、上記実施の形態1~3では、(1:1)構成の切替制御について説明したが、他の(1+1)構成や(1:n)構成の切替制御にも同様に適用することが可能である。ここで、(1:1)構成とは、個々の現用系に対し、1つずつの専用の予備系が割当てられ、現用系に障害が発生した場合、または、現用系に対する強制切り替え、手動切り替えの操作が実行された場合のみ、予備系がトラヒックを転送する構成である。ただし、PSTメッセージ(K1バイト、K2バイト)はPLOAMセルにより運ばれるため、現用系と予備系の

50

両系で送受信してよい。切替モードとしては復帰モード と非復帰モードの両方が適用される。

【0072】(1+1)構成とは、個々の現用系に対し、1つずつの専用の予備系が割当てられ、現用系と予備系が同時にトラヒックを転送する構成である。また、PSTメッセージも、現用系と予備系の両系で送受信してよい。切替モードとしては復帰モードと非復帰モードの両方が適用される。(1:n)構成とは、複数の現用系に対し、1の予備系が割当てられ、現用系に障害が発生した場合、または、現用系に対する強制切り替え、手10動切り替えの操作が実行された場合のみ、予備系がトラヒックを転送する構成である。ただし、PSTメッセージはPLOAMセルにより運ばれるため、現用系と予備系の両系で送受信してよい。基本的には、切替モードとしては復帰モードが適用される。

【0073】 さらに、上記実施の形態  $1 \sim 3$  では、1 T U - T 勧告 I . 630 に規定される K1/K2 バイトを使用して説明したが、1 T U - T 勧告 G . 783 などの K1/K2 バイトを使用してもよい。

【0074】実施の形態5.上記実施の形態1~4では、子局装置52の2-1セレクタ82及び方路設定部83を同時に制御し、親局装置51の2-1セレクタ71及び方路設定部72を同時に制御するものについて示したが、別々のタイミングで制御してもよい。図13及び図14は子局装置52における装置故障検出時の制御例を示す説明図であり(非復帰モードの場合)、上記実施の形態1における図3及び図4に対応する図である。

【0075】以下、具体的に説明する。最初にS31の段階では、子局装置52の2-1セレクタ82と方路設定部83及び親局装置51の2-1セレクタ71と方路30設定部72は、現用系にて動作している。子局装置52における現用系の送受信部89で装置故障が発生した場合、親局装置51の選択制御部73は、最初に方路設定部72のみを制御し、親局装置51から子局装置52へは"確認応答"を示すK1バイトを送信する(S32~S33)。次に、子局装置52の選択制御部84は、2-1セレクタ82と方路設定部83を制御し(S3

4)、最後に、親局装置51の選択制御部73は、2-1セレクタ71を制御する(S35)。

【0076】子局装置52における現用系の送受信部8 40 9で装置故障が回復した時は(S36)は、図3のS1 5と同様であるが、親局装置51から子局装置52へは "切替要求なし"の代わりに"確認応答"を示すK1バイトを送信したままである。また、S33~S36及びS38~S41の段階でも、親局装置51から子局装置52へは"切替要求なし"の代わりに"確認応答"を示すK1バイトを送信するようにしている。

【0077】子局装置52における予備系の送受信部9 0で信号劣化が発生した場合も同様に、親局装置51の 選択制御部73は、先に方路設定部72のみを制御し、 親局装置51から子局装置52へは"確認応答"を示す K1バイトを送信する(S37~S38)。次に、子局 装置52の選択制御部84は、2-1セレクタ82と方 路設定部83を制御し(S39)、最後に、親局装置5 1の選択制御部73は、2-1セレクタ71を制御する (S40)。

16

【0078】子局装置52における予備系の送受信部90で信号劣化が回復した場合(S41~S42)、選択制御部73の動作は、図4のS19と同様であり、親局装置51から子局装置52へは"切替要求なし"を示すK1バイトを送信する。なお、S36の段階で、子局装置52から親局装置51へは"現用系への切戻し禁止要求中"の代わりに"切替要求なし"又は"現用系への切戻し要求中"を示すK1バイトを送信するようにしても制御上、問題なく動作する。

【0079】図15及び図16は子局装置52における 装置故障検出時の制御例を示す説明図であり(復帰モー ドの場合)、上記実施の形態2における図7に対応する 図である。以下、具体的に説明するが、S31~S35 は、図13と同様であるので説明を省略する。

【0080】子局装置52における現用系の送受信部89で装置故障が回復した時は(S51)は、図7のS21と同様であるが、親局装置51から子局装置52へは"切替要求なし"の代わりに"確認応答"を示すK1バイトを送信したままである。更に、親局装置51において、切戻し待ちタイマがタイムアップした時には、親局装置51の選択制御部73は、先に方路設定部72のみを制御し、親局装置51から子局装置52へは"切替要求なし"を示すK1バイトを送信する(S52)。

【0081】次に、子局装置52の選択制御部84は、2-1セレクタ82と方路設定部83を制御し(S53)、最後に、親局装置51の選択制御部73は、2-1セレクタ71を制御する(S54)。なお、S51~S52の段階で、子局装置52から親局装置51へは"現用系への切戻し要求中"の代わりに"切替要求なし"を示すK1バイトを送信するようにしても制御上、問題なく動作する。

【0082】図17及び図18は子局装置52における装置故障検出時の制御例を示す説明図であり(非復帰モードの場合)、上記実施の形態3における図9及び図10に対応する図である。切替制御の基本的な動作は図13及び図14と同様であるが、例えばS36′~S37′の段階では、親局装置51から子局装置52へは"確認応答"の代わりに"現用系への切戻し禁止要求中"を示すK1バイトを送信するようにしている。また、S36~S36′の段階で、子局装置52から親局装置51へは"現用系への切戻し禁止要求中"の代わりに"切替要求なし"又は"現用系への切戻し要求中"を示すK1バイトを送信するようにしても制御上、問題なく動作する。

【0083】図19及び図20は子局装置52における装置故障検出時の制御例を示す説明図であり(復帰モードの場合)、上記実施の形態3における図11及び図12に対応する図である。切替制御の基本的な動作は図15及び図16と同様であるが、例えばS51、の段階では、親局装置51から子局装置52へは"確認応答"の代わりに"現用系への切戻し要求中"を示すK1バイトを送信するようにしている。また、S51~S52の段階で、子局装置52から親局装置51~は"現用系への切戻し要求中"の代わりに"切替要求なし"を示すK1 10バイトを送信するようにしても制御上、問題なく動作する。

【0084】実施の形態6.図21はこの発明の実施の形態6による光多分岐通信システムを示す詳細構成図であり、図において、図2と同一符号は同一または相当部分を示すので説明を省略する。101は現用系の親局側信号終端部61及び予備系の親局側信号終端部62に対してトラヒック(下りメッセージ)を同報出力する方路設定部、102は現用系の親局側信号終端部61及び予備系の親局側信号終端部62から出力されたトラヒック 20(上りメッセージ)を合流して出力するMUXである。

【0085】103は現用系の子局側信号終端部63及び予備系の子局側信号終端部64に対してトラヒック(上りメッセージ)を同報出力する方路設定部、104は親局装置51のグラント生成部76,77により生成されたPLOAMグラントを参照して、送受信部89から送信される上りメッセージ又は送受信部90から送信される上りメッセージを送信停止状態にする選択制御部である。

【0086】次に動作について説明する。基本的な動作 30 は上記実施の形態1と同様であるが、方路設定部101,103がメッセージを一方の信号終端部に出力するのではなく同報出力する点が相違している。即ち、上記実施の形態1のように、方路設定部72,83がメッセージを一方に出力する場合、方路を示すテーブル(図示せず)を書き換えることにより方路を設定する。しかし、この場合、テーブルを書き換えるのに約100msec程度の時間を要するため、系の切替に長時間を要する。この実施の形態6では、系の切替時間を短縮するため、方路設定部101,103が常時メッセージを同報 40出力するようにしている(テーブルの書き換えを不要にしている)。

【0087】このように、親局装置51の方路設定部1 01が下りメッセージを同報出力すると、現用系の親局 側信号終端部61及び予備系の親局側信号終端部62が 現用系の子局側信号終端部63及び予備系の子局側信号 終端部64に対して下りメッセージを同報配信する。子 局装置52の2-1セレクタ82は、現用系の子局側信 号終端部63及び予備系の子局側信号終端部64が下り メッセージを受信すると、K1バイトとK2バイトとか50 ら構成されたPSTメッセージに基づいて何れか一方の下りメッセージを選択して出力する。

【0088】一方、子局装置52の方路設定部103が上りメッセージを同報出力すると、子局装置52の選択制御部104が親局装置51のグラント生成部76,77により生成されたPLOAMグラント(PLOAMグラントは下りメッセージと一緒に送信される)を参照して送受信部89,90を制御することにより、送受信部89から送信される上りメッセージ又は送受信部90から送信される上りメッセージを送信停止状態にする。

【0089】例えば、PLOAMグラントが、現在現用系が選択されているため予備系の出力を不許可にする旨を示している場合には、予備系の送受信部90から送信される上りメッセージを送信停止状態にする。逆に、PLOAMグラントが、現在予備系が選択されているため現用系の出力を不許可にする旨を示している場合には、現用系の送受信部89から送信される上りメッセージを送信停止状態にする。

【0090】これにより、例えば、現在現用系が選択されている場合、現用系の親局側信号終端部61により受信された上りメッセージのみがMUX102を通過して出力される。逆に、現在予備系が選択されている場合、予備系の親局側信号終端部62により受信された上りメッセージのみがMUX102を通過して出力される。

【0091】以上で明らかなように、この実施の形態6によれば、系の切替を実施する場合でも、方路設定部101,103がテーブルの書き換えを行う必要がないので、系の切替時間を短縮することができる効果を奏する。

【0092】実施の形態7.図22はこの発明の実施の形態7による光多分岐通信システムを示す詳細構成図であり、図において、図21と同一符号は同一または相当部分を示すので説明を省略する。105はゲート106,107のON/OFFを制御する選択制御部、106は選択制御部105からOFF指令を受けると、方路設定部103から出力された上りメッセージを遮断するゲート、107は選択制御部105からOFF指令を受けると、方路設定部103から出力された上りメッセージを遮断するゲートである。

【0093】次に動作について説明する。上記実施の形態6では、選択制御部104が送受信部89,90を制御して、送受信部89から送信される上りメッセージ又は送受信部90から送信される上りメッセージを送信停止状態にするものについて示したが、選択制御部105がK1バイトとK2バイトから構成されたPSTメッセージに基づいてゲート106,107のON/OFFを制御することにより、送受信部89又は送受信部90の何れかのみから上りメッセージが送信されるようにしてもよい。

【0094】実施の形態8. 図23はこの発明の実施の

形態8による光多分岐通信システムを示す詳細構成図であり、図において、図21と同一符号は同一または相当部分を示すので説明を省略する。108はゲート109,110のON/OFFを制御する選択制御部、109は選択制御部110からOFF指令を受けると、送受信部78から出力された上りメッセージを遮断するゲート、110は選択制御部110からOFF指令を受けると、送受信部79から出力された上りメッセージを遮断するゲートである。

【0095】次に動作について説明する。上記実施の形 10 態6では、選択制御部104が送受信部89,90を制御して、送受信部89から送信される上りメッセージ又は送受信部90から送信される上りメッセージを送信停止状態にするものについて示したが、選択制御部108がゲート109,110のON/OFFを制御することにより、送受信部78又は送受信部79の何れかに受信された上りメッセージのみをMUX102に出力されるようにしてもよい。

【0096】実施の形態9.上記実施の形態6~8では、送受信部89,90又はゲート106,107,1 2009,110を制御して系切替を実施するものについて示したが、例えば、現用系から予備系に切り替えると、切替前において、親局装置51の現用系の送受信部78により受信された上りメッセージのすべてがMUX102に出力される前に、予備系の送受信部79により受信された上りメッセージがMUX102に出力されることがある。

【0097】この場合、MUX102において、現用系の上りメッセージと予備系の上りメッセージが衝突する不具合が発生する。そこで、この実施の形態9では、系 30 切替を実施して所定の時間が経過するまでの間、新たに選択された系のメッセージの出力を不許可にするようにする。

【0098】例えば、現用系から予備系に切り替えられた場合、系切替を実施して所定の時間が経過するまでの間、親局装置51の選択制御部108が送受信部79又はゲート110を制御して、予備系の送受信部79により受信された上りメッセージがMUX102に出力されるのを阻止するようにする。これにより、現用系の上りメッセージと予備系の上りメッセージが衝突する不具合40の発生を回避することができる。

【0099】なお、上記所定時間は、数 $100\mu$ S程度の時間で十分であるため、系の切替時間を短縮する上で障害になるものではない。因みに、上記実施の形態1における方路設定部72, 83がテーブルを書き換えるのに約100msec程度の時間を要する。

#### [0100]

【発明の効果】以上のように、この発明によれば、親局 装置が子局装置の系切替要求を監視して、子局装置にお ける現用系と予備系の系切替を制御するように構成した 50 ので、システム全体の運用状況が改善される場合に限り、系の切替制御を実行することができる効果がある。 【0101】この発明によれば、任意の子局装置の系を切り替える場合、第1及び第2の光ネットワークに接続されている全子局装置の系を切り替えるツリー切替方式を採用するように構成したので、システム全体の系を切

【0102】この発明によれば、任意の子局装置の系を切り替える場合、その子局装置の系のみを切り替えるブランチ切替方式を採用するように構成したので、各子局装置の系を個別に切り替えることができる効果がある。

り替えることができる効果がある。

【0103】この発明によれば、親局装置が子局装置から系切替要求を受信すると、全子局装置の障害状況を考慮して系切替制御実行の可否を決定するように構成したので、系の切替制御に伴うシステム全体の運用状況の劣化を防止することができる効果がある。

【0104】この発明によれば、全子局装置の系を現用系から予備系に切り替える場合、予備系の障害台数が現用系の障害台数より少ない場合に限り、系切替制御を実行するように構成したので、システム全体の運用状況を改善することができる効果がある。

【0105】この発明によれば、全子局装置の系を予備系から現用系に切り替える場合、現用系の障害台数が予備系の障害台数より少ない場合に限り、系切替制御を実行するように構成したので、システム全体の運用状況を改善することができる効果がある。

【0106】この発明によれば、親局装置から系の切替 指令を受けたとき、子局装置が系を切り替えるように構 成したので、選択系の不一致期間を最小化することがで きる効果がある。

【0107】この発明によれば、子局装置の系切替要求が所定期間連続する場合に限り、系切替制御を実行するように構成したので、ノイズの発生等に伴う誤動作を防止することができる効果がある。

【0108】この発明によれば、PONシステムにおける2重化された光多分岐区間の切替制御に適用するように構成したので、2重化された光多分岐区間を適切な系に切り替えることができる効果がある。

【0109】この発明によれば、親局装置が子局装置の現用系又は予備系から上りメッセージを受信すると、その上りメッセージを出力し、子局装置が親局装置の現用系又は予備系から下りメッセージを受信すると、その下りメッセージを出力するように構成したので、系切替を実施することができる効果がある。

【0110】この発明によれば、親局装置が子局装置の現用系及び予備系から上りメッセージの同報配信を受けると、何れか一方の上りメッセージを選択して出力し、子局装置が親局装置の現用系及び予備系から下りメッセージの同報配信を受けると、何れか一方の下りメッセージを選択して出力するように構成したので、系の切替時

間を短縮することができる効果がある。

【0111】この発明によれば、親局装置の現用系及び予備系に同報配信する上りメッセージのうち、何れか一方の上りメッセージの送信を停止させるように構成したので、構成の複雑化を招くことなく、系の切替時間を短縮することができる効果がある。

【0112】この発明によれば、同報配信するメッセージの何れか一方を遮断して配信を不許可にするゲートを親局装置及び子局装置に設けるように構成したので、構成の複雑化を招くことなく、系の切替時間を短縮するこ 10とができる効果がある。

【0113】この発明によれば、同報配信されたメッセージの何れか一方を遮断して出力を不許可にするゲートを親局装置及び子局装置に設けるように構成したので、 構成の複雑化を招くことなく、系の切替時間を短縮することができる効果がある。

【0114】この発明によれば、系切替を実施して所定の時間が経過するまでの間、選択された系のメッセージの出力を不許可にするように構成したので、現用系の上りメッセージと予備系の上りメッセージが衝突する不具 20合の発生を回避することができる効果がある。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 この発明の実施の形態1による光多分岐通信システムを示す全体構成図である。

【図2】 この発明の実施の形態1による光多分岐通信 システムを示す詳細構成図である。

【図3】 子局装置52における装置故障検出時の制御 例の前半を示す説明図である(非復帰モードの場合)。

【図4】 子局装置52における装置故障検出時の制御例の後半を示す説明図である(非復帰モードの場合)。

【図5】 この実施の形態1による装置故障時の系切替を示すシーケンス図である。

【図6】 従来例による装置故障時の系切替を示すシーケンス図である。

【図7】 子局装置52における装置故障検出時の制御例を示す説明図である(復帰モードの場合)。

【図8】 この実施の形態2による装置故障時の系切替を示すシーケンス図である。

【図9】 子局装置52における装置故障検出時の制御例の前半を示す説明図である(非復帰モードの場合)。

【図10】 子局装置52における装置故障検出時の制御例の後半を示す説明図である(非復帰モードの場合)。

【図11】 子局装置52における装置故障検出時の制御例の前半を示す説明図である(復帰モードの場合)。

【図12】 子局装置52における装置故障検出時の制御例の後半を示す説明図である(復帰モードの場合)。

【図13】 子局装置52における装置故障検出時の制\*

\* 御例の前半を示す説明図である(非復帰モードの場合)。

【図14】 子局装置52における装置故障検出時の制御例の後半を示す説明図である(非復帰モードの場合)。

【図15】 子局装置52における装置故障検出時の制御例の前半を示す説明図である(復帰モードの場合)。

【図16】 子局装置52における装置故障検出時の制御例の後半を示す説明図である(復帰モードの場合)。

【図17】 子局装置52における装置故障検出時の制御例の前半を示す説明図である(非復帰モードの場合)。

【図18】 子局装置52における装置故障検出時の制御例の後半を示す説明図である(非復帰モードの場合)。

【図19】 子局装置52における装置故障検出時の制御例の前半を示す説明図である(復帰モードの場合)。

【図20】 子局装置52における装置故障検出時の制御例の後半を示す説明図である(復帰モードの場合)。

【図21】 この発明の実施の形態6による光多分岐通信システムを示す詳細構成図である。

【図22】 この発明の実施の形態7による光多分岐通信システムを示す詳細構成図である。

【図23】 この発明の実施の形態8による光多分岐通信システムを示す詳細構成図である。

【図24】 1つの親局装置と複数の子局装置とが光ファイバで接続された光通信システムの概要構成を示すブロック図である。


【図25】 東局装置と西局装置間を完全に二重化した 30 冗長光多分岐通信システムを示す構成図である。

【図26】 東局装置11における装置故障検出時の制御例を示す説明図である。


### 【符号の説明】

40

【図1】



【図2】



[図4]


子周の予僚側 送受信部で 信号劣化が 発生	予備 SDによる 切替要求中	(子局は) 現用系を 選択中	切替要求なし	(親局は) 現用系を 選択中	K2受信により適隔要求を 検出 セレクタが現用側に動作 送信K2/Kイトを更新	KI/K2受信により 遠隔要求を検出 セレクタが現用側に動作 送信K2パイトを更新	~S18
子局の予値側 送受信部での 信号劣化が 回復	切替要求なし	(子局は) 現用系を 選択中	切替要求なし	(観局は) 現用系を 選択中	要求なし状態 K1パイトを更新	K1/K2受信により 遠隔長攻を検出 セレクタが現用側に動作 送信K2パイトを更新	~\$19

【図3】

Red TED ARI	(非復帰モー	ドの切合)

草套状况	子局 -	・奴局	- 現局	+ 子局	163	作	]
HERRE	KLバイト	K2パイト	Kレパイト	K2パイト	于足	题局	]
障害なし	切替要求 なし	(子局は) 現用系を 選択中	切替要求 なし	(風局は) 現用楽を 選択中	セレクタは現用系にて 動作している	セレクタは現用系にて 動作している	~S11
	現用 SFによる 切替要求中	(子母は) 現用系を 選択中	切替要求なし	(数局は) 現用系を 選択中	現用SFによる切替要求を 検出 セレクタが現用側に動作中 送信K1パイトを更新	セレクタは現用系にて 動作している	S12
子員の現用側 送受信部で 装置故障が 発生	現用 SPによる 切替要求中	(子局は) 現用系を 選択中	切替要求なし	(親局は) 予傷系を 選択中	現用SFによる切替要求を 検出 セレクタが現用例に動作中 送信K1パイトを更新	K1/K2受信により 遠隔要求を検出 セレクタが予奮例に動作 送信K2/Kイトを更新	~S13
	現用 SFによる 切替要求中	(子母は) 子信系を 選択中	切替要求なし	(競局は) 予備系を 選択中	K2受信により遠隔要求を 検出 セレクタが予信領に動作 送信K2パイトを更新	K1/K2受信により 遠隔要求を検出 セレクタが予備側に動作 送信K2パイトを更新	~S14
子局の現用側 送受信部での 装置故障が 回復	現用系への 切戻し 鉄止要求中	(子月は) 予備系を 選択中	切容要求なし	(親局は) 子信系を 選択中	切替要求クリアを検出 切戻し禁止状態 送個K1パイトを更新	K1/K2受信により 遠隔要求を検出 セレクタが予備例に動作 送信K2パイトを更新	~S15
子局の予備側 送受信部で	予備 SDによる 切替要求中	(子周は) 予備系を 選択中	切替要求なし	(銀局は) 予備系を 選択中	現用SDによる切替要求を 検出 セレクタが予慎側に動作中 送個K1パイトを更新	K1/K2受信により 遠隔要求を検出 セレクタが予備傾に動作 送佰K2/バイトを更新	~ S16
信号劣化が 発生	予備 SDによる 切替要求中	(子局は) 予備系を 選択中	切容要求なし	(親局は) 現用派を 選択中	現用SDによる切替要求を 放出 セレクタが予復例に動作中 送信K1パイトを更新	K1/K2受信により 遠隔要求を検出 セレクタが現用側に動作 送信K2パイトを更新	~S17


# 【図5】



【図12】

製局にて	現用系への 切戻し待ち 要求中	(子馬は) 子留系を 選択中	切替要求なし	(規員は) 現用系を 選択中	切替要求クリアを検出 送信KDパイトを更新	回収保護タイマ停止 セレクタが項用側に動作 要求なし状態 送信K1/K2パイトを更新	~ S22'
切戻し待ち 調了	切替要求なし	(子局は) 現用系を 選択中	切替要求なし	(収局は) 現用系を 選択中	K1/K2受信により 遠隔要求を検出 切容要求を検出 切容要求なし状態 セレクタが現用側に動作 送信K2/Kイトを更新		~ S23'

# 【図6】



【図7】


### 制御例(復帰モードの場合)

Photo 45 am	子局 -	• 親局	親局-	+ 子局	10)	作	1
草客状况	K1パイト	K2パイト	K1パイト	K2パイト	子局	親局	]
障害なし	切替要求 なし	(子局は) 現用系を 選択中	切替要求 なし	(規局は) 現用系を 選択中	セレクタは現用系にて 動作している	セレクタは現用系にて 動作している	~\$11
子局の現用朝 遊受信部で 装置故障が 発生	現用 SFによる 切替要求中	(子風は) 現用系を 選択中	切替要求なし	(親局は) 現用系を 選択中	現用SFによる切替要求を 検出 セレクタが現用側に動作中 送信K1バイトを更新	セレクタは現用系にて 動作している	~S12
	現用 SFによる 切替要求中	(子局は) 現用系を 選択中	切替要求なし	(規局は) 予信系を 選択中	現用SFによる切替要求を 検出 セレクタが現用個に動作中 送個K1パイトを更新	K1/K2受信により 遠隔要求を検出 セレクタが予備関に動作 送信K2/パイトを更新	~S13
	現用 SFによる 切替要求中	(子周は) 予備系を 選択中	切替要求なし	(親局は) 予備系を 選択中	K2受倒により遮隔要求を 検出 セレクタが予備側に動作 送信K2バイトを更新	K1/K2受信により 遠隔要求を検出 セレクタが予備側に動作 送信K2パイトを更新	~S14
子局の現用側 送受信部での 装置故障が ・ 回復	現用系への 切戻し 要求中	(子周2) 子間系を 選択中	切替要求なし	(観局は) 子偏系を 選択中	切替要求クリアを検出 切戻し符ち状態 送信K1パイトを更新	回復保護タイマ開始 セレクタが予償例に 動作中	~S21
<b>利局にて</b> 切戻し待ち 満了	現用系への 切戻し待ち 要求中	(子口は) 予備系を 遊択中	切替要求 なし	(規局は) 現用系を 選択中	切替要求クリアを検出 切戻し待ち状態 送信K1パイトを更新	回復保護タイマ停止 セレクタが現用側に動作 送信K2パイトを更新	~ S22
	切替要求 なし	(子局は) 現用系を 選択中	切替要求なし	(戦局は) 現用系を 選択中	K2受信により遺類要求を検出 セレクタが見用側に動作要求 なし状態 K1パイトを更新	回復保護タイマ停止 セレクタが現用側に動作 送信K2パイトを更新	~ S23

【図16】

観局にて切戻し 待ち講了	現用系への切 戻し特ち要求 中	(子局は)予備 系へ方路設定 中	切替要求なし	(関局は)現用 系へ方路設定 中	切容要求クリアを検出 切戻し待ち状態 辺信K1パイトを更新	回復保護タイマ停止 方路設定が現用側に動作 切替要求なし状態 送信K1/K2パイトを更新	~S52
	切替要求なし	(子局社)現用 系へ方路設定 中	切替要求なし	(銀局は)現用 系へ方路設定 中	K1/K2受俗により遠隔受 求を検出 セレクタが現用側に動作 方路数定が現用側に動作 送信K1/K2/バイトを更新	回復保護タイマ停止 方路設定が現用側に動作 切替要求なし状態 送信K1/K2パイトを更新	~S53
	切容技术なし	(子局は)現用 系へ方路設定 中	切替要求なし	(親局は)現用 系へ方路設定 中	K1/K2受信により遠隔要 求を検出 セレクタが現用側に動作 方路設定が現用側に動作 遺信K1/K2パイトを更新	要求を検出 セレクタが現用側に動作	~S5∕

# [図8]



【図9】

### 制御例 (非復帰モードの場合)

	28	- 剱局		チ以帰で… I → 子局	「い場合)	<i>"</i>	٦
障害状況	KUM					作	4
	KDM	K2バイト	K1パイト	K2パイト	子局	親局	1
節舎なし	切替要求 なし	(子局は) 現用系を 選択中	切替要求 なし	(概局は) 現用系を 選択中	セレクタは現用系にて 動作している	セレクタは現用系にて 動作している	~S11
	現用 SFによる 切替要求中	(子周は) 現用系を 選択中	切替要求 なし	(親局は) 現用系を 選択中	現用SFによる切替要求を 検出 セレクタが現用側に動作中 送信KIパイトを更新	セレクタは現用系にて、 動作している	~S12
接置故障が 発生 現果 SFにより 現果 SFにより	現用 SFによる 切容要求中	(子局は) 現用系を 選択中	現用 SFによる 切替要求中	(規局は) 予備系を 選択中	現用SFによる切替要求を 検出 セレクタが現用側に動作中 送信K1バイトを更新	K1/K2受信により 遠隔要求を検出 セレクタが予備側に動作 送信K1/K2パイトを更新	~S13
	現用 SFによる 切替要求中	(子局は) 予備系を 選択中	現用 SFによる 切替要求中	(親局は) 予備系を 選択中	K1/K2受信により 弦隔要求を検出 セレクタが予備側に動作 送信K2パイトを更新	K1/K2受信により 遊隔要求を検出 セレクタが予備側に動作 送信K1/K2パイトを更新	~S14
子局の現用側 送受値部での	現用系への 切戻し 競止要求中	(子周は) 子伽系を 選択中	現用 SFによる 切替要求中	(製局は) 子傷系を 選択中	切容要求クリアを検出 送信K1パイトを更新 切戻し禁止状態	K1/K2受信により 遠隔要求を検出 セレクタが予値側に動作 送信K1/K2パイトを更新	~S15'
装置故障が 回復	現用系への 切戻し 禁止要求中	(子局は) 予備系を 選択中	現用系への 切戻し 禁止要求中	(規局は) 予備系を 選択中	切替要求クリアを検出 送信K1パイトを更新 切戻し禁止状態	K1/K2受信により 辺隔要求解除を検出 切戻し禁止状態 送信K1パイトを更新	~ S15*
子岗の子僧例 送受信部で 信号劣化が 発生	予備 SDによる 切替要求中	(子母は) 予備系を 選択中	現用系への 切戻し 禁止要求中	(規局は) 予備系を 選択中	現用SDによる切替要求を 検出 セレクタが予備側に動作中 送信K1パイトを更新	K1/K2受信により 遠隔要求解除を検出 切戻し禁止状態 送信KLバイトを更新	~S16'

# 【図20】

既局にて切戻し 特ち購了	現用系への切 戻し要求中	(子局は)予備 系へ方路設定 中	切替要求なし	(風局は)現用 系へ方路設定 中	切容要求クリアを検出切 戻し持ち状態 送信KLバイトを更新	回復保護タイマ停止 方路股定が現用便に動作 切替硬水なし状態 送信K1/K2パイトを更新	~S52
	切替要求なし	(子局は)現用 系へ方路設定 中	切替要求なし	(概局は)項用 系へ方路設定 中	K1/K2受信により返隔要 求を検出 セレクタが現用似に動作 方路設定が現用似に動作 送信K1/K2/Iイトを更新	回復保護タイマ停止 方路設定が現用側に動作 切替扱攻なし状態 送信K1/K2パイトを更新	~S53
	切替要求なし	(子局は)現用 系へ方路設定 中	切替要求なし	(税局は)項用 系へ方路設定 中	K1/K2受信により遠隔要 求を検出 セレクタが現用側に動作 方路設定が現用側に動作 透信K1/K2/パイトを更新	要求を検出 セレクタが現用似に動作	~S54

# [図10]

子局の子間倒送受信部で	予備 SDによる 切替要求中	(子周は) 予個系を 選択中	予個 SDによる 切替要求中	(観局は) 現用系を 選択中	現用SDによる切替要求を 検出 セレクタが予備側に動作中 送信K1パイトを更新	K1/K2受信により 適隔要求を検出 セレクタが現用側に動作 送信K1/K2パイトを更新	~S17'
信号劣化が 発生	予僧 SDによる 切替要求中	(子局は) 現用系を 選択中	予備 SDによる 切替要求中	(観局は) 現用系を 選択中	K1,K2受信により 这隔要求を検出 セレクタが現用側に動作 送信K2パイトを更新	K1/K2受信により 遠隔要求を検出 セレクタが現用側に動作 送信K1/K2パイトを更新	~S18'
子局の予備例 送受信部での	切替要求なし	(子母は) 現用系を 選択中	予備 SDによる 切替要求中	(親局は) 現用系を 選択中	要求なし状態 K1パイトを更新	K1/K2受信により 遠隔要求を検出 セレクタが現用側に動作 送信K1/K2パイトを更新	~ S19'
個号劣化が 回牧	切替要求なし	(子母は) 現用系を 選択中	切替要求 なし	(製局は) 現用系を 選択中	要求なし状盤 K1バイトを更新	要求なし状態 K1パイトを更新	~S19"

# 【図11】

## 制御例(復帰モードの場合)

	子局 -	- 銀局		+ 子尉	1040	伸	1
萨普状况	KIバイト	K2パイト	Kハイト	K2バイト	子周	親局	1
辞告なし	切替要求なし	(子局は) 現用系を 選択中	切替要求 なし	(規局は) 現用承を 選択中	セレクタは現用系にて 動作している	セレクタは現用系にて 動作している	~S11
	現用 SFによる 切替要求中	(子母は) 現用系を 選択中	切替要求 なし	(気局は) 現用系を 選択中	現用SFによる切替要求を 検出 セレクタが現用側に動作中 送信K1パイトを更新	セレクタは現用系にて 動作している	-S12
子局の現用側 送受信部で 装置故障が 発生	現用 SFによる 切替要求中	(子局は) 現用系を 選択中	現用 SFによる 切替要求中	(収局は) 予備系を 選択中	現用SFによる切替要求を 検出 セレクタが現用例に動作中 送信K1パイトを更新	K1/K2受信により 遠隔要求を検出 セレクタが予備例に動作 送信K1/K2パイトを更新	~S13
	現用 SFによる 切替要求中	(子間は) 予備系を 選択中	現用 SFによる 切替要求中	(銀局は) 予傷系を 選択中	K1/K2受信により 遠距要求を検出 セレクタが予備側に動作 送信K2パイトを更新	K1/K2受信により 盗隔要求を検出 セレクタが予備側に動作 送信K1/K2パイトを更新	~S14
子局の現用側 送受信部での	現用系への 切戻し 要求中	(子局は) 予備系を 選択中	現用 SFによる 切替要求中	(製局は) 予備系を 選択中	切替要求クリアを検出 送信K1パイトを更新	K1/K2受信により 遠隔要求を検出 セレクタが予備側に動作 送信K1/K2パイトを更新	~S21
送受信かでの 装置故障が 回復	現用系への 切戻し 要求中	(子局は) 予備系を 選択中	現用系への 切戻し 要求中	(親局は) 予備系を 選択中	切替要求クリアを検出 送信K1パイトを更新	K1/K2受信により 遠隔要求解除を検出 切戻し待ち状態 回復保護タイマ開始 送信K1パイトを更新	~S21

# 【図13】

障害状況	子局-	+親局	親局-	•子昂	動	作	}
<b>严密认</b> 优	K1パイト	K2パイト	K1パイト	K2バイト	子局	親局	j
障害無し	切替要求なし	(子局は)現用 系へ方路設定 中	切替要求なし	(観局は)現用 系へ方路設定 中	方路設定およびセレクタ は現用系にて動作してい る	方路敷定およびセレクタ は現用系にて動作してい る	~s3
子員の現用側 送受信部で装 置故障が発生	現用SFによる 切替要求中	(子局は)項用 系へ方路数定 中	切替要求なし	(製局は)現用 系へ方路設定 中	現用SFによる切替要求 を検出 セレクタが現用側に動作 中 送信K1パイトを更新	方路設定およびセレクタ は現用系にて動作してい る	~s3
	現用SFによる 切替要求中	(予局は)現用 系へ方路設定 中	確認応答	(剱局は)予信 系へ方路設定 中	現用SFによる切替要求 を検出 セレクタが現用倒に動作 中 送信K1パイトを更新	K1/K2受信により遠隔 要求を検出 方路設定が予備側に動作 送信K1/K2/バイトを更 新	~s3
	現用SFによる 切替要求中	(子局は)予備 系へ方路散定 中	確認応答	(観局は)予備 系へ方路設定 中	K1/K2受信により適隔 要求を検出 セレクタが予信側に動作 方路設定が予信側に動作 透信K2パイトを更新	K1/K2受信により遠隔 要求を検出 方路設定が予備何に動作 送信K1/K2パイトを更 新	~\$3
	現用SFによる 切替要求中	(子局は)予備 系へ方路設定 中	確認応答	(概局は)予備 系へ方路設定 中	K1/K2受信により遠隔 要求を検出 セレクタが予備側に動作 方路設定が予備側に動作 透信K2パイトを更新	K1/K2受信により遠隔 要求を検出 セレクタが予備似に動作	~s3
子局の現用例 送受信部での 装置故障が回 複	現用系への切 戻し禁止要求 中	(子局は)予備 系へ方路設定 中	確認応答	(拠局は)予備 系へ方路設定 中	切替要求クリアを検出 切戻し禁止状態 送信K1パイトを更新	K1/K2受信により遠隔 要求を検出 セレクタが予備例に動作	~s3


【図14】

子母の予留例 送受信部で信 号劣化が発生	予備SDによ る切替要求中	(子局は)予留 系へ方路設定 中	切替要求なし	(銀局は)予留 系へ方路設定 中	現用SDによる切容要求 を検出 セレクタが予信側に動作 中 送信K1パイトを更新	K1/K2受信により遠隔 翌求を検出 セレクタが予備句に動作	~ S37
	予備SDによ る切替要求中	(子局は)予備 系へ方路設定 中	確認応答	(数局は)現用 系へ方路設定 中	現用SDによる切替要求 を検出 セレクタが予備側に動作 中 送信KIパイトを更新	K1/K2受信により遠隔 要求を検出 方路設定が予備質に動作 送信K1/K2パイトを更 新	~\$38
	予備SDによ る切替要求中	(子母は)現用 系へ方路設定 中	確認応答	(収局は)現用 系へ方路設定 中	K1/K2受信により遠隔 要求を検出 セレクタが予備側に動作 方路設定が予備側に動作 送信K2パイトを更新	K1/K2受信により遠隔 要求を検出 方路設定が予備傾に動作 送信K1/K2パイトを更 新	~S39
	予備SDよる 切替要求中	(子局は)現用 系へ方路設定 中	確認応答	(観局は)現用 系へ方路設定 中	K1/K2受信により遠隔 要求を検出 セレクタが予備例に動作 方路数定が予備例に動作 送信K2パイトを更新	K1/K2受信により遠隔 要求を検出 セレクタが予備例に動作	~ S40
子局の予貸側 送受個部での 信号劣化が 回復	切替要求なし	(子局は)現用 系へ方路設定 中	確認応答	(銀局は)現用 系へ方路設定 中	要求なし状態 K1パイトを更新	K1/K2受信により遠隔 要求を検出 セレクタが予備例に動作	~S41
	切替要求なし	(子局は)現用 系へ方路設定 中	切替要求なし	(観局は)現用 系へ方路設定 中	要求なし状盤 K1パイトを更新	要求なし状態 K1パイトを更新	~\$42

[図15]

障害状况	子局→親局		親局→子局		動作		1
WH 100	K1パイト	K2ハイト	K1パイト	K2パイト	子局	親局	1
障害無し	切替要求なし	(子局は)現用 系へ方路設定 中	切替要求なし	(親島は)現用 系へ方路設定 中	方路設定およびセレクタ は現用系にて動作してい る	方路設定およびセレクタ は現用系にて動作してい る	~s3
子島の現用傳 送受信邸で要 を受情が発生	現用SFによる 切替要求中	(子局は)項用 系へ方路設定 中	切替要求なし	(親局は)現用 系へ方路設定 中	現用SFによる切替要求 を検出 セレクタが現用側に動作 中 送信K1パイトを更新	方路設定およびセレクタ は現用系にて動作してい る	~s3
	現用SFによる 切替要求中	(子局は)現用 系へ方路設定 中	確認応答	(親局は)予備 系へ方路設定 中	現用SFによる切替要求 を検出 セレクタが現用側に動作 中 送信K1パイトを更新	K1/K2受信により遠隔 至求を検出 方路設定が予備側に動作 送信K1/K2パイトを更 新	~S3
	現用SFによる 切替要求中	(子局は)予備 系へ方路設定 中	確認応答	(親局は)予備 系へ方路設定 中	K1/K2受信により遠隔 要求を検出 セレクタが予備側に動作 方路設定が予備側に動作 送信K2パイトを更新	K1/K2受信により遠隔 要求を検出 方路設定が予備何に動作 送信K1/K2パイトを更 新	~s3
	現用SFによる 切替要求中	(子局は)予備 系へ方路設定 中	確認応答	(観局は)予備 系へ方路設定 中	K1/K2受信により遮隔 要求を検出 セレクタが予備側に動作 方路設定が予備側に動作 透信K2パイトを更新	K1/K2受信により遠隔 要求を検出 セレクタが予償側に動作	~S3
子局の現用側 受信部での装 置故障が回復	現用系への切 戻し要求中	(子局は)予備 系へ方路設定 中	確認応答	(拠局は)予備 系へ方路設定 中	切替要求クリアを検出 切戻し待ち状態 送信K1パイトを更新	回復保職タイマ開始 セレクタが予償例に動作 中	~S5

[図24]



# 【図17】

阿吉状况	子周一视局		段局→子局		動作		1
	K1パイト	K2パイト	K1パイト	K2パイト	子周	<b>伊</b> 恩	1
製部無し	切得要求なし	(子島は)現用系 へ方路駅定中	切替要求なし	(股路は)現用系 へ方路設定中	方路数定およびセレクタは 現用系にて動作している	方路数定およびセレクタは 現用系にて動作している	  ~s
子島の現用包送 受信部で装置故 段が発生	夏用SFによる 切容要求中	(子島は)現用系 へ方路配定中	切容要求なし	(成局は)現用系 へ方路設定中	双用SFによる切容要求を検 出 セレクタが専用側に動作中 送信KIパイトを更新	方路設定およびセレクタは 現用系にて動作している	~s
	現用SFによる 切替要求中	(子島は)現用系 へ方路設定中	確認応答	(競局は)チ備系 ヘ方路設定中	現用SPによる切容要求を検 出 セレクタが現用側に動作中 送信KUパイトを更新	K1/K2受信により遺属要求 を検出 方路設定が予備側に動作 透信K1/K2パイトを更新	~s
	現用SFによる 切替要求中	(子周は)予備系 ヘ方路設定中	<b>强弱応答</b>	(前月は)予備采 へ方路設定中	K1/K2受信により遠隔要求 を検出 セレクタが予備側に動作 方路設定が予備側に動作 送信K2パイトを更新	K1/K2受信により遠隔要求 を検出 方路改定が予信額に動作 透信K1/K2パイトを更新	~s
	現用SFによる 切替要求中	(子房は)予備系 へ方路設定中	確認応答	(駅内は)予備系 へ方路設定中	K1/K2受信により遠隔要求 を検出 セレクタが予備値に動作 方路設定が予備値に動作 透信K2パイトを更新	K1/K2受信により意場要求 を検出 セレクタが予値例に動作	~s
子以の現用側送 受信部での装置 故障が回復	現用系への切戻 し禁止要求中	(子見は)予備系 へ方路設定中	確認応答	(関局は)予備系 を選択中	切響要求クリアを検出 切戻し禁止状態 送信K1パイトを更新	K1/K2受信により流陽要求 を検出 セレクタが予備側に動作	-s
	現用系への切戻 し禁止要求中	(子局は)予衛系 へ方路設定中	現用系への切戻 し禁止要求中	(製局は)予復系 を選択中	切替要求クリアを検出 切戻し禁止状態 送宿K1パイトを更新	K1/K2受信により遠隔要求 無粋を検出 切戻し禁止状態 送信K1パイトを更新	~s


# [図18]

子局の予備側 送受信部で信 号劣化が発生	予備SDによ る切替要求中	(子局は)予備 系へ方路設定 中	現用系への切 戻し禁止要求 (在2)	(競局は)予備 系へ方路設定 中	予留SDによる切替要求 を検出 セレクタが予備例に動作 中 送信K1パイトを更新	K1/K2受信により遠隔 要求解除を検出 切戻し禁止状態 送信K1パイトを更新	~S37
	予備SDによ る切替要求中	(子局は)予信 系へ方路級定 中	確認応答	(製局は)現用 系へ方路設定 中	予備SDによる切替要求 を検出 セレクタが予備倒に動作 中 送信K1パイトを更新	K1/K2受信により遠隔 要求を検出 方路設定が現用例に動作 送信K1/K2パイトを更 妨	~S38
	予備SDによ る切替要求中	(子局は)現用 系へ方路設定 中	確認応答	(収局は)現用 系へ方路設定 中	K1/K2受信により巡隔 要求を検出 セレクタが予備側に動作 方路設定が予備側に動作 送信K2パイトを更新	K1/K2受信により遠隔 要求を検出 方路設定が現用側に動作 送信K1/K2パイトを更 新	~S39
0_0 N	予備SDよる 切替要求中	(子局は)予備 系へ方路設定 中	確認応答	(収局は)現用 系へ方路設定 中	K1/K2受信により遠隔 要求を検出 セレクタが予備側に動作 方路設定が予備側に動作 透信K2/バイトを更新	K1/K2受信により遠隔 要求を検出 セレクタが予備例に動作	~S40
子局の予傷個 送受信部での 信号劣化が 回復	切替要求なし	(子局は)予備 系へ方路設定 中	確認応答	(収局は)明用 系へ方路設定 中	要求なし状態 K1パイトを更新	K1/K2受信により遠隔 要求を検出 セレクタが予備側に動作	~S41
	切替要求なし	(子局は)現用 系へ方路設定 中	切替要求なし	(組局は)羽用 系へ方路設定 中	要求なし状態   K1パイトを更新	要求なし状態 K1パイトを更新	~S42


【図19】

四世状况	子周一舰局		親局一	子岛	動作	
<b>产品公</b> 公	KIパイト	K2パイト	K1パイト	K2パイト	子员	裁局
辞書無し	切替要求なし	(子局は)項用系 へ方路駅定中	切巻要求なし	(製用は)現用系 へ方路設定中	方路数定およびセレクタは 現用系にて動作している	方路設定およびセレクタは 現用系にて動作している
子局の現用信送 受信部で装置故 降が発生	初用SFによる 切容亜な中	(子島は)現用系 へ方路設定中	切替要求なし	(概局は)現用系 へ方路設定中	契用SFによる切容要求を検 出 セレクタが専用側に動作中 送信K1パイトを更新	方路設定およびセレクタは 現用系にて動作している
	現用SFによる 切替要求中	(子局は)現用系 へ方路設定中	確認応答	(観局は)子僧系 ヘ方路設定中	現用SFによる切容要求を検出 セレクタが現用側に動作中 送信KIパイトを更新	K1/K2受信により遺隔要求 を検出 方路程定が予備側に動作 透信K1/K2/バイトを更新
	現用SPによる 切替要求中	(子局は)予備系 ヘ方路設定中	<b>磁器水</b> 套	(収局は)予備系 へ方路設定中	K1/K2受信により返帰要求 を検出 セレクタが予備側に動作 方路数定が予備側に動作 送信K2パイトを更新	K1/K2受信により意隔要求 を検出 方路設定が予信例に動作 送信K1/K2/バイトを更新
	利用SFによる 切替表求中	(子塔は)予備系 へ方路設定中	<b>输起店答</b>	(原局は)予備系 へ方路設定中	K1/K2受信により遠隔要求 を検出 セレクタが予備包に動作 方路数定が予備包に動作 送信K2パイトを更新	K1/K2受信により遺跡要求 を検出 セレクタが予備側に動作
子局の現用何受 佰都での装置故 峰が回復	現用系への切戻 し要求中	(子以は)予備系 へ方路設定中	確認応答	(親居は)予備系 へ方路設定中	切替要求クリアを検出 切戻し待ち状態 送信K1パイトを更新	K1/K2受信により意隔要求 を検出 セレクタが予復例に動作
	現用系への切戻 し要求中	(子局は)予備系 へ方路設定中	就用系への切戻 し要求中	(戦局は)予備系 へ方路段定中	切替要求クリアを検出 切戻しやち状盤 送保K1パイトを更好	K1/K2受何により適隔要求 原除を検出 切戻し持ち状態 回復保護タイマ関始 送信K1パイトを更新


【図21】




【図22】



【図23】



## 【図25】



【図26】

制御例 (非復帰モードの場合)

草害状况	東局 -	→ 西β	西局-	→ 東局	動作		7
<b>平台</b> (人) (人	K1パイト	K2パイト	K1パイト	K2パイト	東段	西局	]
障害なし	切替要求 なし	(東局は) 現用系を 選択中	切替要求なし	(西局は) 現用系を 選択中	セレクタは現用系にて 動作している	セレクタは現用系にて 動作している	~sı
東局の現用側 受信部で	現用 SFによる 切替要求中	(東局は) 予備系を 選択中	切替要求なし	・(面局は) 現用系を 選択中	現用SFによる切替要求を 検出 セレクタが予備例に動作 送信K1/K2/バイトを更新	セレクタは現用系にて 動作している	_S2
装置故障が 発生	現用 SFによる 切替要求中	(京局は) 予備系を 選択中	切替要求なし	(西局は) 予備系を 選択中	現用SFによる切替要求を 校出 セレクタが予備例に動作 送信K1/K2パイトを更新	K1/K2受信により 遠隔要求を検出 セレクタが予備側に動作 送信K2パイトを更新	]-sa
東局の現用側 受信部での 装置故障が 回復	現用系への 切皮し禁止 要求中	(東局は) 予備系を 選択中	切替要求なし	(西局は) 予備系を 選択中	切替要求クリアを検出 切戻し禁止状態 送信K1パイトを更新	K1/K2受信により 遠隔要求を検出 セレクタが予備側に動作 送信K2パイトを更新	]-s4
東局の予備側 受信部で	予備 SDによる 切替要求中	(東局は) 現用系を 選択中	切替要求なし	(西周は) 予備系を 選択中	現用SDによる切替要求を 検出 セレクタが現用側に動作 送信K1/K2パイトを更新	K1/K2受信により 遠隔要求を検出 セレクタが予備例に動作 送信K2パイトを更新	~S5
信号劣化が 発生	予備 SDによる 切替要求中	(京局は) 現用系を 選択中	切替要求なし	(西局は) 現用系を 選択中	現用SDによる切替要求を 検出 セレクタが現用例に動作 送僧K1/K2パイトを更新	K1/K2受信により 遠隔要求を検出 セレクタが現用側に動作 送信K2パイトを更新	~S6
東局の予備網 受信部での 信号劣化が 回復	切替要求なし	(東局は) 現用系を 選択中	切替要求なし	(西局は) 現用系を 選択中	要求なし状態 K1パイトを更新	K1/K2受信により 遠隔要求を検出 セレクタが現用側に動作 送信K2パイトを更新	~s7

### フロントページの続き

#### (72) 発明者 浅芝 慶弘

東京都千代田区丸の内二丁目 2番 3 号 三 菱電機株式会社内

## (72)発明者 岩崎 充佳

東京都千代田区丸の内二丁目 2番 3 号 三 菱電機株式会社内

## (72)発明者 一番ヶ瀬 広

東京都千代田区丸の内二丁目 2番3号 三 菱電機株式会社内 Fターム(参考) 5K002 AA05 DA09 DA12 EA05 EA33

FA01

5K030 HA10 HC14 JL03 JL08 LD02

MD02

5K033 AA06 DA15 DB02 DB22 EA04

EA07 EB03 EB06

5K035 DD01 LL14 MM04 MM06

5K042 AA02 CA10 DA00 DA32 EA01

JA03